



Zet het contact aan
Zet de auto op de handrem
Bij een automaat in de (P) stand

Rechts in het stuur zitten 3 knopjes; 2 pijltjes en sel



Scroll met het bovenstepijltje totdat u de 2 envelopjes ziet.
bij het zien van de 2 envelopjes drukt u op Sel (middelste knop)



Scroll dan met het pijltje tot u het onderstaande ziet en
druk dan wederom op Sel (middelste knop)



In het (Bandenspanning waarschuwing) menu



Druk 1 maal op het pijltje omhoog totdat u initialiseren ziet



Druk nu op de knop Sel (Middelste knop)



Hierna zegt het systeem «Geslaagd»

Schakel het contact uit en daarna weer aan.

U bent nu klaar